

Wichtige Hinweise

Die Sicherheit des Gerätes muß nach einer Reparatur oder Überprüfung erhalten bleiben. Es dürfen deshalb keine konstruktiven Merkmale des Gerätes sicherheitsmindernd verändert werden (z. B. müssen Abdeckungen ordnungsgemäß angebracht sein).

Ersatzteile müssen hinsichtlich ihrer Daten und ihrer Merkmale dem getauschten Teil entsprechen, damit die Sicherheit des Gerätes nicht vermindert wird. Verwenden Sie deshalb nur Original-Ersatzteile.


Important note

The unit must remain safe after repair or checking. Therefore, no design features of the unit may be altered which would result in a reduction of safety (e. g. covers must be properly replaced).


With regards to their data and technical features, spare parts must correspond with the replaced part, so as not to reduce the safety of the unit. Therefore, only use original spare parts.

Inhaltsverzeichnis	Seite	Index	Page
Lageplan der Leiterplatten	3	Position plan of P.C.B.'s	3
Fernbedienung	4	Remote control	4
1. Mechanische Einstellungen	5-17	1. Mechanical adjustments	5-17
2. Elektrische Einstellungen	18-23	2. Electrical adjustments	18-23
2.1 Vorbereitungen	18	2.1 Preparation	18
2.1.1 Erforderliche Meßgeräte	18	2.1.1 Required test equipment	18
2.2 Netzteil	18	2.2 Regulator circuit	18
2.3 Timerschaltung	19	2.3 Timer circuit	19
2.4 Servo-Einstellungen	19	2.4 Servo adjustments	19
2.5 Video-Schaltung	20-21	2.5 Video circuit	20-21
2.6 Audio-Schaltung	21	2.6 Audio circuit	21
2.7 ZF-Abgleich	22	2.7 Tuner/IF circuit	22
2.8 Bildschirmblendung	23	2.8 On Screen circuit	23
2.9 Stereodecoder	23	2.9 Demodulator circuit	23
Allgemeines		General	
Schaltbildhinweise	24	Circuit diagram notes	24
Blockschaltbilder	25-34	Block diagrams	25-34
Video	25-26	Video	25-26
Servo	27-28	Servo	27-28
Audio	29-30	Audio	29-30
Mechanik-Steuerung	31-32	System control	31-32
Aufnahme-/Wiedergabeverstärker	33-34	Pre- and record amplifier	33-34
Schaltbilder mit Leiterplatten	35-74	Circuit diagrams with P.C.B.'s	35-74
Schaltnetzteil	35-36	Power supply	35-36
Leiterplatten Schaltnetzteil	37	P.C.B.'s Power supply	37
Leiterplatte Video	38	P.C.B. Video	38
Video-Schaltung	39-40	Video circuit	39-40
Mechaniksteuerung	41-42	Mechacon	41-42
Laufwerk	43	Mecha deck	43
Leiterplatten Laufwerk	44	P.C.B.'s Mecha deck	44
Servo	45-46	Servo	45-46
Hauptleiterplatte	47-48	P.C.B. Main	47-48
Tuner-/Kontrollschaltung und ZF-Verstärker ..	49-50	Tuner/CTL and IF amplifier	49-50
Leiterplatte Tuner und ZF	51	P.C.B. Tuner and IF	51
Demodulator und Leiterplatte	52-54	Demodulator and P.C.B.	52-54
Audio	55-56	Audio	55-56
Leiterplatte Audio	57-58	P.C.B. Audio	57-58
Aufnahme-/Wiedergabeverstärker	59-60	Pre- and record amplifier	59-60
Leiterplatte Aufnahme-/Wiedergabe- verstärker	61	P.C.B. Pre- and record amplifier	61
Antennenverteiler/HF-Modulator	62	Power splitter and RF modulator	62
Verdrahtungsplan	63-64	Overall wiring diagram	63-64
Schalter/Display	65-66	Switch/display	65-66
Timer und Bedienteil	67-68	Timer and operation	67-68
Leiterplatte Timer und Schalter/Display	69-70	P.C.B. Timer and Switch/display	69-70
Mikrofonverstärker, Anschlußschaltung und Bedienteil	71-72	Mic/Mix, terminal and operation	71-72
Leiterplatten Anschlüsse und Bedienteil	73-74	P.B.C.'s Terminal and operation	73-74

Lageplan der Leiterplatten Circuit board location



Fernbedienung Remote control



KEY NUMBER	FUNCTION
1	A/B CODE
2	CLOCK ADJ
3	1
4	6
5	COUNTER RESET
6	MARK
7	EDIT MODE
8	
9	
10	MEMORY PROGRAM
11	2
12	7
13	DISPLAY/ROTATE
14	EDIT/START
15	EDIT STANDBY
16	
17	
18	MEMORY CANCEL
19	3
20	8
21	VPS, CH/REVEAL
22	VSS/PAGE-
23	ERASE
24	TRANS
25	PROGRAM/ACCESS
26	4
27	9
28	
29	CHV/CURSOR-
30	GO-TO/FIXED PAGE
31	
32	
33	TIMER
34	CANCEL/RESET
35	5
36	0/AUX
37	CHV/CURSOR +
38	INTRO/PAGE +
39	AUDIO MONITOR
40	
41	
42	TEXT/MENU
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	STOP/HOLD
50	EJECT
51	FF/BLUE
52	RET/RED
53	REC
54	PLAY/OK/STORE
55	PAUSE/MIX
56	
57	V-SEARCH>/YELLOW
58	V-SEARCH</GREEN
59	AV
60	SOUND STOP
61	STANDBY
62	
63	
64	
65	
70	
71	OPERATE
72	
73	COLOR +
74	COLOR -
75	0/AV
76	BRIGHT +
77	BRIGHT -
78	SOUND +

1. Mechanische Einstellungen

1.1 Vorsichtsmaßnahmen

1. Unterbrechen Sie die Verbindung zum Netz, bevor Sie Lötarbeiten vornehmen.
2. Wenn Sie Steckverbindungen auftrennen, ziehen Sie nur an den Steckern, niemals am Kabel.
3. Sie müssen stets erst den Fehler beheben, bevor Sie irgendwelche Einstellungen ändern.
4. Vermeiden Sie neue Fehler infolge der Reparatur.
5. Den Cassettenschacht können Sie nur in der Stellung STOP oder EJECT montieren. In der Position EJECT ist der innere Halter des Schachtes voll ausgefahren, in der Stellung STOP am anderen Anschlag.
6. Achten Sie bei der Montage der Frontplatte darauf, daß der Klappenhebel des Cassettenschachtes mit der Klappe verbunden wird. Wenn dieses nicht der Fall ist, öffnet sich die Klappe nicht in der Betriebsart EJECT und Sie können die Cassette nicht entnehmen.

1.2 Kontrolle ohne Cassettenschacht

Die Mechanik kann leichter ohne den Cassettenschacht kontrolliert werden. Beachten Sie die folgenden Erläuterungen.

1. Unterbinden Sie die Funktion des Endsensors durch eine undurchsichtige Abdeckung.
2. Verbinden Sie die Punkte 2 und 3 des Steckverbinders CN601 auf dem Hauptchassis.
3. Wählen Sie mit den entsprechenden Tasten die gewünschte Funktion. Es ist normal, daß eine Rücklauffunktion ohne Band nach wenigen Sekunden abbricht, da das Ausgangssignal des Abwickelsensors fehlt.

1.3 Manuelles Entnehmen der Cassette.

Mit der folgenden Methode, die in den Abb. 1-6-1, 1-6-2 und 1-6-3 dargestellt ist, können Sie die Cassette von Hand entnehmen, falls ein Fehler in der Elektronik dieses nicht mehr ermöglicht.

1. Unterbrechen Sie die Verbindung zum Netz.
2. Drehen Sie den Lademotor von Hand, so daß die Nockenscheibe sich rechtsherum dreht. Diese bewegt die Bandführung zur Entladeposition.
3. Drehen Sie weiter, bis sich Führungsarm und Ladegetriebe neben der Cassette bewegen.
4. Drehen Sie die Kupplung, die sich im hinteren Bereich des Laufwerkes befindet, um Bandschlaufen in der Cassette zu verhindern.
5. Danach drehen Sie wieder den Lademotor in die gleiche Richtung wie vorher. Die Cassette hebt sich und Sie können sie entnehmen.

1.4 Prüfmittel

Wir empfehlen die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel für die mechanischen Einstellungen.

1. Mechanism adjustments

1.1 Precautions

1. Disconnect mainframe from AC power before soldering.
2. Avoid imparting stress to wires when disengaging connectors.
3. Determine and correct the cause of difficulty before proceeding to adjustments. Do not disturb settings unnecessarily.
4. Use care not to damage tabs, claws, etc. during repairs.
5. Install the cassette housing assembly only when the mechanism is in the Eject or Stop mode position. In the Eject mode, the internal holder of the housing is fully raised. This is fully lowered in the Stop mode.
6. When installing the front panel assembly, be sure to engage the housing door with the door lever of the cassette housing assembly. If this is omitted, the door will not open at Eject and the cassette cannot be removed.

1.2 Check without cassette housing

Mechanism operations can be observed easily by removing the cassette housing assembly. Note the following.

1. Disable the photo transistor sensor (END SENSOR) on the maindeck by applying an opaque cover.
2. Connect pin 2 and 3 of Main board connector CN601.
3. Select the desired modes with the operation buttons. However, notice that without tape, setting for the reverse direction modes produces the Stop mode after a few seconds due to absence of the reel sensor output.

1.3 Manually removing cassette tape

In event of electrical system failure that prevents the tape from being unloaded, the tape can be removed manually by the following procedure. Refer to Figs. 1-6-1, 1-6-2 and 1-6-3.

1. Disconnect power cord from AC outlet.
2. Turn the loading motor by hand so that the control cam rotates clockwise. This retracts the pole base assembly to the unloading position.
3. Continue turning to where the guide arm and half loading gear assemblies shift to beneath the cassette.
4. Turn the clutch assembly at the rear of the deck to absorb slack tape within the cassette.
5. Again turn the loading motor in the same direction to raise the cassette and remove it.

1.4 Test equipments

The following special tools and fixtures are required for mechanism.






Abgleichband MH-2 Alignment tape MH-2	Drehmomentmesser Torque gauge	Bandzug-Meßcassette Back tension cassette gauge	A/C Kopfeinsteller A/C head positioning tool	Bandführungseinsteller Roller driver
				

Abb./Fig. 1-4-1 Abgleichwerkzeuge - Test equipments

1.5 Ausbauhinweise

1.5.1 Gehäuseoberteil

1. Wählen Sie die Betriebsart EJECT (Cassettenauswurf, Stop), trennen Sie die Verbindung des Recorders zum Netz und beachten Sie dann Abb. 1-5-1.
2. Drehen Sie vier Schrauben (A) und eine Schraube (B) heraus. Bewegen Sie das Gehäuseoberteil in Richtung des Pfeiles und heben Sie es ab.

1.5.2 Frontplatte komplett

1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil.
2. Lösen Sie vorsichtig die drei Rastlaschen (C) der Frontplatte vom Chassisoberteil.
3. Folgen Sie der Abb. 1-5-2 und ziehen Sie die Frontplatte zu sich heran, um die drei Rastlaschen (D) von der Unterseite des Chassis zu lösen. Entfernen Sie dann die Frontplatte.




Abb./Fig. 1-5-1

1.5.3 Geräteboden

1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil.
2. Folgen Sie der Abb. 1-5-3 und drehen die vier Schrauben (E) und die zwei Schrauben (F) heraus.
3. Lösen Sie den Geräteboden von den vier Klammern (G) an der Unterseite des Chassis.

1.5.4 Hauptchassis

1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil.
2. Folgen Sie der Abb. 1-5-4 und entfernen Sie fünf Schrauben (H) und eine Schraube (I) vom Hauptchassis.




Abb./Fig. 1-5-3

1.5 Disassembly

1.5.1 Top cover

1. Refer to Fig. 1-5-1 and set for the EJECT (Stop) mode and disconnect VCR from AC power.
2. Take out 4 screws (A) and 1 screw (B). To remove the top cover, slide it in the direction of the arrow and lift it away.

1.5.2 Front panel assembly

1. Remove the top cover.
2. Carefully disengage 3 tabs (C) of the front panel assembly from the upper side of the chassis.
3. Refer to Fig. 1-5-2 and pull the front panel assembly forward you to disengage 3 tabs (D) of the front panel assembly from the bottom side of the chassis, then remove the front panel assembly.




Abb./Fig. 1-5-2

1.5.3 Bottom cover

1. Remove the top cover.
2. Refer to Fig. 1-5-3 and take out 4 screws (E) and 2 screws (F) from the bottom of the chassis.
3. Disengage the bottom cover from 4 claws (G) on the bottom of the chassis.

1.5.4 Main board assembly

1. Remove the top cover.
2. Refer to Fig. 1-5-4 and take out 5 screws (H) and 1 screw (I) from main board assembly.




Abb./Fig. 1-5-4

1.5.5 Cassettenschacht

1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil und das Hauptchassis.
2. Betrachten Sie die Abb. 1-5-5 und 1-5-6. Entfernen Sie vier Schrauben (J), die den Cassettenschacht sichern. Lösen Sie die drei Rastlaschen (K) der Frontplatte und ziehen Sie diese soweit nach vorn bis sie dem Ausbau des Cassettenschachtes nicht mehr im Wege sind. Nehmen Sie den Cassettenschacht nach oben heraus.




Abb./Fig. 1-5-5

1.5.5 Cassette housing

1. Remove the top cover and main board assembly.
2. Refer to Figs. 1-5-5 and 1-5-6. Take out 4 screws (J) that secure the cassette housing. Disengage 3 tabs (K) of the front panel and pull the front panel forward where it does not interfere with removing the cassette housing. Remove the cassette housing in the upward direction.




Abb./Fig. 1-5-6

1.5.6 Cassettenschachteinbau

1. Kontrollieren Sie, ob die in der Abb. 1-5-7 gezeigte Lage der mechanischen Teile gegeben ist. Wenn notwendig, müssen Sie den Lademotor von Hand soweit drehen, bis diese Position erreicht ist.




Abb./Fig. 1-5-7

1.5.6 Cassette housing installation

1. On the main deck, observe the positional relationship of the parts indicated in Fig. 1-5-7. If necessary, turn the loading motor by hand to obtain these positions.




Abb./Fig. 1-5-8

2. Folgen Sie der Abb. 1-5-8 und stellen Sie sicher, daß die Kupplung geschlossen ist. Wenn nötig bewegen Sie den durch den Pfeil gekennzeichneten Hebel, um die Kupplung zu schließen.
3. Kontrollieren Sie, ob der Cassettenschacht sich in der Stellung EJECT befindet (der innere Halter des Cassettenschachtes ist in der oberen Position verriegelt). Setzen Sie den Cassettenschacht ein und sichern Sie ihn mit vier Schrauben.
4. Montieren Sie die Frontplatte wie in Abb. 1-5-9 gezeigt und rasten Sie die Laschen wieder ein. Verbinden Sie das Gerät mit dem Netz und kontrollieren Sie die Lade- und Entladefunktion mit einer Ersatzcassette.
5. Trennen Sie die Verbindung zum Netz und montieren Sie das Hauptchassis und das Gehäuseoberteil.

2. Refer to Fig. 1-5-8 and confirm that the clutch is engaged. If necessary, press the lever indicated by the arrow to where the clutch is locked.
3. Check that the cassette housing is in the eject state (internal holder of the cassette housing is locked in raised position). Set the cassette housing into place and secure with 4 screws.
4. Install the front panel as shown in Fig. 1-5-9 and reengage the tabs. Supply power and use a spare cassette to check for normal loading and eject operations.
5. Disconnect VCR from power, then reinstall the main board assembly and top cover.




Abb./Fig. 1-5-9




Abb./Fig. 1-5-10

1.5.7 Cassettenfachklappe

1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil und die Frontplatte.
2. Drehen Sie die Schraube (L) aus der Frontplatte heraus.
3. Beachten Sie die Drehfeder - siehe Abb. 1-5-10 - und ziehen Sie die Cassettenklappe zuerst an der rechten Seite heraus, um sie auszubauen.

1.5.7 Cassette housing door

1. Remove the top cover and front panel assembly.
2. Take out one screw (L) of the front panel assembly.
3. Refer to Fig. 1-5-10 and use care regarding the torsion spring, then pull out the right end of the cassette housing door to move it.




Abb./Fig. 1-5-11

1.5.8 Laufwerk

1. Entfernen Sie das Gehäuseoberteil, die Frontplatte und die Grundleiterplatte.
2. Drehen Sie die drei in Abb. 1-5-11 markierten Schrauben (M) heraus.
3. Heben Sie das Laufwerk nach oben heraus und lösen Sie die Verbindungen CN601 zur Grundleiterplatte, die Stecker CN1 und CN2 zur Vor- und Aufnahmeleiterplatte, die Anschlüsse CN1 und CN2 der A/C Leiterplatte und jeweils CN1 zur Lademotorsteuerung und zur Kopftrommelkontrollplatte.

1.5.8 Main deck

1. Remove the top cover, front panel assembly and main board assembly.
2. Refer to Fig. 1-5-11 and take out 3 screws (M) from the main-deck assembly.
3. Remove the main-deck assembly in the upward direction and disconnect a connector of CN601 from the Main board, connectors of CN1, CN2 from the Pre/Rec board, connectors of CN1, CN2 from the A/C head board, a connector of CN1 from the Loading MDA board and a connector of CN1 from the Drum MDA board.

1.6 Lageplan wichtiger mechanischer Teile Layout of main parts




Abb. / Fig. 1-6-1 Draufsicht / Top view




Abb. / Fig. 1-6-2 Untersicht / Bottom view













Abb. / Fig. 1-6-3 Seitenansicht vom Cassettenfach
Side view of cassette housing



1. Kopftrommel
Upper drum
2. Gesamt-Löschkopf
Full erase head
3. End-Sensor
End sensor
4. Bandzugführlhebel
Tension arm assy
5. Bremsband
Tension band
6. Untere Trommel
Lower drum
7. Schalter für Aufnahme-
sicherung
REC safety switch
8. Bürsteneinheit
Brush assy
9. Teilladehebel
Half loading gear assy
10. Führungsarm
Guide arm
11. Audio-/Kontrollkopf
A/C head
12. Capstan Motor
Capstan motor
13. Andruckrollenhebel
Pinch roller arm assy
14. Lade-Motor
Loading motor assy
15. Andruckrollensteuerkurve
Pinch roller cam
16. Steuerkurvenrad
Control cam
17. Lade-Motor-Riemen
Loading belt
18. LED-Halter (D 1)
LED holder (D 1)
19. Aufwickelteller
Take up reel disk
20. Getriebe
Idler gear assy
21. Riemen für Wickelrad
Reel belt
22. Aufwickel-Sensor (PS 1)
TU reel sensor (PS 1)
23. Rutschkupplung
Clutch assy
24. Aufwickel-Ladearm
TU loading arm assy
25. Abwickel-Ladearm
SUP loading arm assy
26. Schiebepatte
Plate assy
27. Betriebsartenschalter (S3)
Slide switch (S3)
28. Cassettenfach-Sensor (PS3)
Cassette sensor (PS3)
29. Start-Sensor (Q3)
Start sensor (Q3)
30. Cassettenfach
Cassette housing assy
31. Abwickelteller
Supply reel disk
32. Abwickel-Sensor (PS 2)
Supply reel sensor (PS 2)



1.7 Austausch der Hauptbaugruppen / Main assembly replacement


Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkte Check points	Einstellungen und Tests Adjustment and Checks
1.7.1	Obere Kopftrommel / Upper drum assembly Mögliche Fehlerauswirkung: Fehlendes FM-Signal, unterbrochenes oder schwaches Signal auf einem Kanal, sehr große Unterschiede in den Signalgrößen. Ursache: abgenutzte oder beschädigte Videoköpfe.	Montage siehe Abb. 1-7-1. Mounting direction see Fig. 1-7-1.	Beim Einbau der Kopftrommel auf die richtige Polarität achten. Bei falschem Einbau keine Farbe bei Fremdaufnahmen. After replacing, observe that upper drum hole. A is opposite the motor axis from lower drum hole B.
	 Loch B Hole B SP-CH2 Trommel- Motorachse Drum Motor shaft Loch A Hole A SP-CH1 Abb./Fig. 1-7-1 Polarität der Kopftrommel Polarity of the upper drum Effects: FM signal absent, intermittent or weak on one channel; large difference in channel output levels Cause: Worn or damaged video heads, poor response, etc.	 Wiedergabe FM: Hauptplatte TP 206 Triggerung mit Flip-Flop Signal: Hauptplatte TP 411 PB FM: Main board TP 206 FF: Main board TP 411	Aufnahme und anschließend Wiedergabe, dabei das FM-Signal auf möglichst gleichmäßige Amplitudenhöhe der FM-Kanäle überprüfen. Siehe Abb. 1-7-2 Record and play back in SP mode. Confirm absence of large difference between channels (Fig. 1-7-2).  Abb./Fig. 1-7-2
	 Bandführungs- einsteller Adjust Roller driver Inbus-Schlüssel Hex driver Öffnen Loosen Festziehen Tighten 1.25mm	FM-Pakete siehe Abb. 1-7-3. Hauptplatte TP 206 Triggerung mit Flip-Flop-Signal: Hauptplatte TP 411 $\frac{b}{a} \geq 0.75, \frac{c}{a} \geq 0.65, \frac{d}{a} \geq 0.65$  Abb./Fig. 1-7-3	 Auto-Tracking auf Mittelstellung durch gleich- zeitiges Drücken der +/- Tasten. 1) Grautreppe des MH-2-Bandes wiedergeben. Überprüfung der FM-Pakete auf die ange- gebenen Verhältnisse.

Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkte Check points	Einstellungen und Tests Adjustment and Checks
		FM linearity check see Fig. 1-7-3. (Effect: vertical sync absent, picture noise) PB FM: Main board TP 206 FF: Main board TP 411 $\frac{b}{a} \geq 0.75, \frac{c}{a} \geq 0.65, \frac{d}{a} \geq 0.65$	2) Einstellung bei zu kleinem Signal an der linken Führungsrolle (Trommeleinlauf) oder an der rechten Führungsrolle (Trommelauslauf) justieren. Hinweis: Wenn das FM-Signal sich mit den beiden Führungsrollen nicht richtig einstellen läßt, muß die untere Kopftrommel erneuert werden. Set for Auto Tracking off by pressing the + and - buttons simultaneously. 1) Play stairstep signal of the MH-2 Alignment Tape. Confirm absence of obvious FM waveform loss and that operating the Tracking yields the optimum point. 2) Adjust for loss at the left edge (drum entry) of the FM waveform by turning the guide roller of the supply pole base. Similarly, adjust for loss at the right edge (drum exit) by turning the guide roller of the take-up pole base. Note: If FM loss occurs on both channels and cannot be corrected by adjusting the guide rollers, the lower drum needs replacement.
		Überprüfung Kopfschaltspunkt Auswirkung bei Fehleinstellung: Störungen am unteren Bildrand. Check switching point (Effect: switching noise at picture bottom)	Siehe elektrische Einstellungen 2.4.1. See Electrical Adjustment (Servo circuit) 2.4.1.
1.7.2	Kopftrommelunterteil Mögliche Fehlerauswirkung: Schlechte FM-Linearität, Laufgeräusche, Bildzittern Lower drum assembly Effects: Poor FM linearity, noisy rotation, jitter	Überprüfung FM-Linearität und Kopfschaltspunkt Check FM linearity and switching point. Überprüfung der Synchronkopphase (X-Position) Wiedergabe FM: Hauptplatte TP 206 Triggerung mit Flip-Flop-Signal: Hauptplatte TP 411 Check control head phase (X value) PB FM: Main board TP 206 FF: Main board TP 411	Siehe Einstellung der oberen Kopftrommel See above upper drum assembly items 1) Grautreppe des MH-2-Bandes wiedergeben. Auto Tracking auf Mittelstellung durch gleichzeitiges Drücken der +/- Tasten. Mit den Tracking-Tasten prüfen, ob in der Mittelstellung auch das FM-Maximum erreicht wird. 2) Siehe Einstellung des Audio-Synchronkopfes Abschnitt 1.7.3 1) Play stairstep signals of MH-2 and Alignment Tapes. Set for Auto Tracking off and Engage the Tracking Preset mode by pressing the + and - buttons simultaneously. Confirm that the same maximum FM waveform level is obtained as when the tracking is adjusted manually. 2) Refer to the A/C head adjustments (1.7.3).

Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkte Check points	Einstellungen und Tests Adjustment and Checks
1.7.3	A/C Kopf-Einstellungen A/C head adjustments  Abb./Fig. 1-7-4  Abb./Fig. 1-7-5	 Vorab die Höhe so einstellen, wie in Abb. 1-7-4. Temporarily set height as indicated in Fig. 1-7-4.	Die Höhes des Kopfes so einstellen, wie in Abb. 1-7-4 gezeigt. Dies erleichtert die weiteren Einstellungen und Tests. Set the height as indicated in Fig. 1-7-4 to facilitate tape transport checks and adjustments.
	Neigung siehe Abb. 1-7-5. Auswirkung bei Fehleinstellung: Lautstärkeschwankungen Tilt (forward inclination) see Fig. 1-7-5. (Effect: audio level varies greatly.)		1) Wiedergabe starten, drehen Sie die Schraube ① gegen den Uhrzeigersinn soweit, bis das Band sich an der Unterseite der Abwickelführungsrolle leicht wellt. 2) Anschließend die Schraube im Uhrzeigersinn soweit zurückdrehen, bis das Band glatt läuft. 1) Run tape, turn screw ① counterclockwise to where slight curling of the tape occurs at the lower flange of the take-up guide roller. 2) Then slowly turn the screw clockwise to where the curling ceases.
	 Abb./Fig. 1-7-6	Azimuthwinkel siehe Abb. 1-7-5. Auswirkung bei Fehleinstellung: Zu geringen oder verrauschten Ton Audio-Ausgang: Hauptplatte Pin 1 Euro-AV-Buchse Azimuth see Fig. 1-7-5 (Effect: audio low level or noisy) Audio output: Main board AUDIO OUT	1) Den Grautreppeenteil des MH-2-Bandes wiedergeben. Oszilloskop an den Audio-Ausgang anschließen. 2) Mit der Schraube ② auf maximales Audio-signal einstellen. 1) Play staircase signals of MH-2 and Alignment Tapes. Observe audio output signal with oscilloscope. 2) Turn screw ② and adjust for maximum audio output level.
		Höhe siehe Abb. 1-7-5 und 1-7-6 Auswirkung bei Fehleinstellung: Laustärke und Synchronimpulse zu klein	1) Wiedergabe starten und Synchronkopf überprüfen. 2) Mit den Schrauben ①, ② und ③ in kleinen gleichmäßigen Schritten die Höhe so einstellen, bis 0,1 bis 0,2 mm des unteren Synchronkopfteiles zu sehen sind. Abb. 1-7-6. Hinweis: Sollte dies Schwierigkeiten bereiten, geben Sie den Grautreppeenteil des MH-2-Bandes wieder und stellen auf maximales Audiosignal und maximale Synchronimpulse ein.

Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkte Check points	Einstellungen und Tests Adjustment and Checks
		Height see Figs. 1-7-5 and 1-7-6. (Effect: low audio and control signal levels)	1) Run tape and observe the control head area. 2) Turn screw ①, ② and ③ by small and equal amounts until 0.1 to 0.2 mm of the head core bottom can be seen. Note: If difficult to observe, play stairstep signal of MH-2 Alignment Tape and adjust for maximum audio output and control pulse level.
		FM Linearität FM linearity	Siehe Einstellungen für obere Kopftrommel Abb. 1-7-1. Falls der Bereich der Einstellung zu groß wird, überprüfen Sie die Azimuth-Einstellung. Refer to upper drum assembly items. If adjustment is major, again check the azimuth.
	 Abb./Fig. 1-7-7 Control head phase see Fig. 1-7-7 PB FM: Main board TP 206 FF: Main board TP 411  Abb./Fig. 1-7-8		1) Wiedergabe mit MH-2. Grautrepfen-Signal zur Überprüfung der FM-Pakete. Tracking in Mittelstellung durch gleichzeitiges Drücken der +/- Tasten. 2) Die Schrauben ④ und ⑤ lösen. Den Einstellschlüssel über Schraube ④ und mit dem Stift ins Langloch stecken. 3) Jetzt mit dem Einstellschlüssel den A/C-Kopf in Richtung Capstan schieben. Unter Beobachtung der FM-Signalforn schrittweise zurück in Richtung Kopftrommel schieben, bis ein Maximum erreicht wird. Abb. 1-7-8. 4) Schraube ⑤ festdrehen. Einstellschlüssel abziehen und Schraube ④ festziehen. 5) Bei Bedarf Einstellung wiederholen. 1) Play stairstep signal of MH-2 Alignment Tape and observe the FM waveform. Set for Tracking Preset and Auto Tracking off by pressing the + and - buttons simultaneously. 2) Loosen screws ④ and ⑤. Set the A/C head positioning tool on screw ④, with the stud inserted into the nearby oblong hole. 3) Turn the tool first to position the A/C head fully toward the capstan. Then gradually return it toward the drum and stop at the position of maximum FM waveform output level. Fig. 1-7-8. 4) Tighten screw ⑤. Remove the tool and tighten screw ④. 5) If not maximum, slightly loosen screws ④ and ⑤. Use the tool and adjust the head position for the nearest maximum point. Then tighten screws ④ and ⑤.

Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkte Check points	Einstellungen und Tests Adjustment and Checks
	Bandzugführlhebel Bremsband Tension arm assembly Tension band assembly  Vergrößerung Enlargement Einstellstift Adjust pin Aussparung Notch Markierung Indent Bandzugführlhebel Tension arm Abb./Fig. 1-7-8	Einstellung Bandzugführlhebel siehe Abb. 1-7-8 Auswirkung bei Fehleinstellung: schlechte FM-Kurvenform Tension pole position see Fig. 1-7-8 (Effect: poor FM waveform response) Bandzug (Bremszug) Auswirkung bei Fehleinstellung: Bandführung ist nicht stabil Back tension (Effect: skew)	 1) Kontrollieren Sie, ob der Cassettenschacht sich in der Stellung EJECT befindet (der innere Halter der oberen Position verriegelt). 2) Drehen Sie den exzentrischen Einstellstift so, daß die Aussparung auf die Markierung des Bandzugführlhebels zeigt. Abb. 1-7-8. 1) Check that the cassette housing is in the eject state (internal holder of the cassette housing is locked in raised position). 2) Turn the eccentric adjust pin to align the notch of the pin with the tension arm indent as shown in Fig. 1-7-8. 1) Wenn die Position des Bandzugführlhebels richtig eingestellt ist, wird der richtige Bremszug erreicht. 2) Bandzug-Meßcassette einlegen und Gerät auf Wiedergabe schalten. Der abgelesene Wert muß zwischen 35 und 48 liegen. Hinweis: Eine falsche Lage des Bandzugführlhebels beeinträchtigt die Bandführung. 1) When the tension pole position is correctly adjusted, the back tension will assume the correct value. 2) Use the Back Tension Cassette Gauge and set for the playback mode. Confirm reading of 35 to 48. 3) Changing the tension pole position in order to vary the back tension will cause adverse effects elsewhere.

Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkte Check points	Einstellungen und Tests Adjustment and Checks
1.7.5	Andruckrollensteuerkurve Steuerkurvenrad Teilladehebel Führungsarm Pinch roller cam Control cam Half loading gear assembly Guide arm assembly	Verstellen oder wechseln Sie keine anderen Teile als die hier aufgeführten. Important: Do not remove or disturb parts other than those mentioned. See Fig. 1-7-9	Mechanik in Stellung Cassettenauswurf Set mechanism to Eject mode position 1) Beim Auswechseln der Andruckrollensteuerkurve muß das größere Loch des Führungsarmes in Deckung mit dem Loch im Chassis sein. 2) Das Steuerkurvenrad so auf die Achse setzen, daß das Loch im Steuerkurvenrad mit dem Loch im Chassis zur Deckung kommt. Beachten Sie, daß das kleine Loch des Steuerkurvenrades genau gegenüber der Markierung der Andruckrollensteuerkurve steht. (Wenn sich das Steuerkurvenrad nicht leichtgängig montieren läßt, schieben Sie die Schiebeplatte in die Richtung Wiedergabe.) 3) Montieren Sie den Teilladehebel so, daß sich das Loch im Hebel mit dem im Chassis deckt. Sicherungsring montieren. 4) Führungsarm über die Torsionsfeder stecken und so montieren, daß das Loch im Führungsarm sich mit dem Chassis deckt. Feder richtig einhängen.
		Cassettenfach Cassette housing assembly	Cassettenfach erst dann einbauen, wenn sich die Mechanik in der Stellung Cassettenauswurf befindet (siehe 1-5-5). Install the cassette housing assembly with the mechanism in the Eject mode. Also observe that the inner holder of the housing is raised and locked.
		 Bohrung und Markierung müssen direkt gegenüberstehen Holes confront each other Andruckrollensteuerkurve Pinch roller cam Bohrung muß sich mit der in Chassis decken Holes overlap each other Steuerkurvenrad Control cam Bohrung muß sich mit der in Chassis decken Holes overlap each other Führungsarm Guide arm assy Feder Spring Teilladehebel Half loading gear assy Abb./Fig. 1-7-9	

Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkte Check points	Einstellungen und Tests Adjustment and Checks
1.7.6	Rutschkupplung Clutch assembly	Aufwickelzug Tape-up torque	1) Cassettenfach ausbauen (siehe 1-5-5) und Gerät ohne Cassette auf Wiedergabe schalten. 2) Drehmomentmesser auf den Abwickelteller setzen. Den Drehmomentmesser leicht gebremst mitlaufen lassen. Der abgelesene Wert soll zwischen 60 und 100 liegen. 1) Remove cassette housing and set for play-back mode (see 1-5-5). 2) Set torque gauge on the take-up reel disk. Gradually relax your grip on the gauge and read the needle indication at the point the gauge begins to rotate with the disk. Confirm indication of 60 to 100.
1.7.7	Aufwickel-Laderarm Abwickel-Ladearm Schiebeplatte Take-up loading arm assembly Supply loading arm assembly Plate assembly		Hinweis: Wenn die hier aufgeführten Teile ausgetauscht werden sollen, muß zuerst die Mechanik in die Stellung Cassettenauswurf gebracht werden. Bevor Sie die Aufwickel- und Abwickelzahnräder entfernen, müssen die Kunststoffstifte, welche die Zahnräder und Führungsbolzen zusammenhalten, vorsichtig herausgedrückt werden. Achten Sie darauf, daß keine anderen Teile beschädigt werden. Notes: Set mechanism to the Eject or Stop mode before removing these parts. The flange of the plastic rivet securing the loading arm assembly and the pole base assembly can be damaged by attempting to remove it directly. Press the loading arm assembly firmly to prevent motion. Then use a narrow-shafted tool to press the rivet from the shaft end to remove it.





Abb./Fig. 1-7-10

Montagehinweise
Bandzugführlhebel ausbauen, um die Montage zu vereinfachen.
Abb. 1-7-10

- 1) Montieren Sie die Aufwickel- und Abwickel-Ladearme so, daß sich die Löcher gegenüberstehen und befestigen Sie dann die Führungsbolzen mit den Kunststoffstiften.
- 2) Justieren Sie die Schiebeplatte so, daß die Löcher der Schiebeplatte mit den Löchern im Chassis übereinstimmen.

Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkte Check points	Einstellungen und Tests Adjustment and Checks
		Mounting position alignment Remove the tension arm assembly to facilitate operation. See Fig. 1-7-10	1) Set the supply and take-up loading arm assemblies so that holes of the gear portions are aligned, then secure to the pole base assemblies with rivets. 2) Shift the plate assembly and install with the holes of the upper and lower components overlapped.
		Betriebsartenschalter Abb. 1-7-10 Slide switch See Fig. 1-7-10	Vergewissern Sie sich, daß der Schieber des Betriebsartenschalters in die Aussparung der Schiebeplatte eingreift. Be sure to engage the slide switch slider with the edge of the plate assembly.

2. Elektrische Einstellungen – Electrical adjustments

2.1 Vorbereitungen

Elektrische Justagen sind erforderlich, wenn Bauelemente oder in einigen Fällen auch mechanische Teile ausgetauscht wurden. Die Einstellarbeiten sollen erst begonnen werden, wenn der Austausch von Ersatzteilen abgeschlossen ist. Auch sollte ein Abgleich unterlassen werden, falls die erforderlichen Meßeinrichtungen dafür nicht vorhanden sind.

2.1.1 Erforderliche Meßgeräte:

1. Farbfernsehgerät oder Monitor
2. Oszilloskop
3. Frequenzzähler
4. NF-Generator
5. NF-Millivoltmeter
6. Digital-Voltmeter
7. PAL-Farbbalkengenerator mit Stereo-/2-Tonsignal
8. Testcassetten
9. Abgleichband MH-2




Abb./Fig. 2-1-1

2.1 Preparation

Electrical adjustments are required after replacing circuit components and certain mechanical parts. It is important to perform these adjustments only after all repairs and replacements have been completed. Also, do not attempt these adjustments unless the proper equipment is available.

2.1.1 Required test equipment:

1. Color television or monitor
2. Oscilloscope wide band, dual trace, triggered delayed
3. Frequency counter
4. Audio generator
5. Audio voltmeter
6. Digital voltmeter
7. PAL signal generator: with color bar, staircase and audio multiplex
8. Recording tape
9. Alignment tape: MH-2




Abb./Fig. 2-1-2

2.2 Netzteil / Regulator circuit

Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkt Check point	Einst.-Punkt Adj. point	Betriebsart Signal & Mode	Einstellschritte Description
1	5V Gleichspannung SWD 5V Output voltage	TP 1 Regulatorplatte TP 1 Regulator board	R 37 R 37	REC Tuner REC Tuner	1. Digital-Voltmeter zwischen TP 1 und Masse anschließen. 2. Auf $5,3 \pm 0,05$ V mit R 37 einstellen. 1. Connect a digital voltmeter between TP 1 and TP-GND. 2. Record in the TUNER mode adjust R 37 for 5.3 ± 0.05 V.
2	Oszillatorfrequenz Schaltnetzteil Confirmation of oscillation	Anode D 15 Anode of D 15	— —	REC Tuner REC Tuner	1. Tuner Signal aufnehmen. 2. Frequenzzähler anschließen Abb. 2-2-1. 1. Insert a recording video cassette into the cassette housing and set for the REC mode. 2. Connect a frequency counter as shown in Fig. 2-2-1.





Abb./Fig. 2-2-1


2.3 Timerschaltung / Timer circuit


Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkt Check point	Einst.-Punkt Adj. point	Betriebsart Signal & Mode	Einstellschritte Description
1	Timer-Takt	IC 1 pin 16	C 6	E-E	1. Frequenzzähler zwischen IC 1 pin 16 und Masse anschließen. 2. TP 1 und GND kurzschließen. Dann den Pluspol von C 3 nach Masse kurzschließen, um einen Resetimpuls zu erzeugen. 3. Auf 2048,000 Hz $\pm$ 0,002 Hz (488.2808 – 488.2818 μs) einstellen.
	Timer-Clock	IC 1 pin 16	C 6	E-E	1. Connect a frequency counter between IC 1 pin 16 and GND. 2. Short TP 1 and GND. Then short the plus terminal of C 3 to GND once in order to reset. 3. Adjust for 2048.000 Hz $\pm$ 0.002 (488.2808 – 488.2818 μs).

2.4 Servo-Einstellungen / Servo adjustment

1	Kopfschalt- punkt PB Switching point	Video Ausgang TP 210 Video OUT TP 210	R 420 CH-1 R 420 CH-1	PB MH-2 Grautreppe PB MH-2 Trigger slope SP mode	1. Oszilloskop an VIDEO OUT anschließen. 2. Grautreppe des MH-2-Bandes wiedergeben. 3. Oszilloskop extern triggern vom Signal des TP 411 (Drum FF). 4. Mit R 420 den Triggerpunkt auf $6,5 \pm 0,5 H$ vor dem Vertikalsynchronimpuls einstellen. 1. Connect an oscilloscope to VIDEO OUT. 2. Play back the stairstep segment of MH-2 alignment tape. 3. Trigger the oscilloscope externally (-slope) with the signal from TP 411 (DRUM FF). 4. Adjust R 420 to position the trigger point $6.5 H \pm 0.5 H$ from V sync.
					Abb./Fig. 2-4-1
2	Zeitlupe Spurlage- Voreinstellung Slow Tracking Preset	Monitor Monitor	Voreinsteller Fern- bedienung Presetting unit	Slow PB $\pm 1/6$ Slow PB $\pm 1/6$	Bemerkungen: Versetzen Sie den Recorder in die Betriebsart A mit der Fernbedienung. 1. Die angefertigte Aufnahme wiedergeben und auf Zeitlupe schalten. 2. Die Trackingeinstellung an der Frontblende durch gleichzeitiges Drücken der + und – Trackingtasten in Grundstellung bringen. 3. Unter Beobachtung des Monitors mittels der B (–) und C (+) Tasten auf der Voreinstellereinheit ein optimales, störzonenfreies Bild einstellen. Dann die Stoptaste an der Frontblende betätigen. 4. Anschließend überprüfen, ob kein Rauschbalken im Bild sichtbar ist. Hinweis: Bei Zeitlupe rückwärts sind Störstreifen sichtbar. Note: Set a VCR to A mode by remote controller. 1. Record a color bar signal in the SP mode, then play back in the slow mode. 2. Set the Tracking control of the front panel to the preset position by simultaneously pressing the + and – tracking buttons. 3. Observe the display on a monitor – TV and adjust for optimum noise condition by presetting B (–) and C (+) buttons of the presetting unit, then press the stop button on the front panel. 4. Confirm that bar noise is not visible in the picture. Information: In the REV slow mode, the bar noise is visible on the monitor when tape motion.
					Abb./Fig. 2-4-2

2.5 Video-Schaltung / Video circuit


Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkt Check point	Einst.-Punkt Adj. point	Betriebsart Signal & Mode	Einstellschritte Description
1	SP REC Farbpegel und Balance SP REC Color level and Balance	IC 201 Pin 19 Videoplatte IC 201 Pin 19 Video unit	R 220 Hauptplatte R 220 Video board	PB MH-2 SP PB mode MH-2 color bar SP mode	1. Oszilloskop an IC 201 Pin 19 anschließen. Farbbalken-Testbild wiedergeben und Signalpegel beobachten. 2. Mittels Tracking +/- Tasten an der Frontblende den maximalen Farbpegel einstellen und den Wert notieren. 3. Farbbalken-Signal aufnehmen und wiedergeben. Während der Aufnahme mit R 220 so einstellen, daß das Signal mit dem höheren Pegel $85 \pm 5\%$ des notierten Pegels, wie unter Punkt 2 beschrieben, erreicht. Der Pegelunterschied zwischen beiden Spuren muß innerhalb 3 dB liegen. 1. Connect an oscilloscope to IC 201 Pin 19. Play back a color bar segment of the MH-2 and observe color signal level. 2. Adjust by pressing the + and - tracking buttons of the FRONT panel for maximum level of the color waveform and make a note of the higher color level. 3. Record and play back a color bar signal. If necessary, before recording, adjust R 220 so that the higher level channel becomes $85 \pm 5\%$ of the noted level during play back. At this time, confirm that the channel difference is within 3 dB.
				Abb./Fig. 2-5-1	
2	YNR YNR (NC BAL)	TP 21 Videoplatte TP 21 Video unit board	R 16 Videoplatte R 16 Video unit board	E-E Farbbalken E-E mode Color bar	1. Farbbalken-Signal aufnehmen und wiedergeben. Oszilloskop an TP 21 (IC 1 Pin 26) anschließen. 2. Wie in der Abb. dargestellt, mit R 16 auf minimale DC-Pegeldifferenz einstellen. 1. Record, then play back a color bar signal and connect an oscilloscope to TP 21 (IC 1 Pin 26). 2. As indicated in the figure, adjust R 16 for minimum DC step difference.
				Abb./Fig. 2-5-2	
3	SP PB Frequenzgang und Balance SP PB Frequency & CH Balance		R 226 Hauptplatte R 226 Main board	REC, Testbild dann PB REC then PB TV broadcast	1. Testsignal aufnehmen und wiedergeben. 2. Während der Wiedergabe so einstellen, daß die Farbübergänge sauber erscheinen, aber noch keine Übersteuerung an den Schwarz-/Weißübergängen entsteht. Hinweis: R 226 sollte nach der Einstellung annähernd in Mittelposition stehen. 1. Record and play back a color broadcast. 2. Adjust during PB so that colour transition is clearly and no b/w reversal appears. Note: After adjustment R 226 should nearly be at center position.

Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkt Check point	Einst.-Punkt Adj. point	Betriebsart Signal & Mode	Einstellschritte Description
4	SECAM Detektor	IC 251 Pin 18 Videoplatte	LC 251 Videoplatte	E-E Secam Farbbalken	1. Secam Farbbalkensignal an VIDEO IN einspeisen. 2. Oszilloskop an IC 251 Pin 18 anschließen. 3. LC 251 auf das folgende Verhältnis abgleichen. $A : B = 3 : 3,8 \pm 0,2 = 0,84 \text{ Vs-s} : 1,11 \text{ Vs-s}$
	SECAM Detector	IC 251-18 Video unit board	LC 251 Video unit board	E-E SECAM color bar	1. SECAM color bar to VIDEO IN. 2. Connect an oscilloscope to Pin 18 of IC 251. 3. Adjust LC 251 so that A and B are related as follows: $A : B = 3 : 3.8 \pm 0.2 = 0.84 \text{ Vp-p} : 1.11 \text{ Vp-p}$
 Abb./Fig. 2-5-3					

2.6 Audio-Schaltung / Audio circuit

Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkt Check point	Einst.-Punkt Adj. point	Betriebsart Signal & Mode	Einstellschritte Description
1	Vormagnetisierung	TP 31 (+) TP 32 (-)	R 9	AV-Stellung REC Kein Signal	1. Ein NF-Millivoltmeter zwischen TP 31 und TP 32 anschließen. 2. Aufnahme ohne Signal. 3. R 9 auf 1,9 mV eff. einstellen.
	Audio bias Level	TP 31 (+) TP 21 (-)	R 9	Source select: AUX REC mode No signal	1. Connect a millivoltmeter between TP 31 and TP 32. 2. Set for REC mode without signal. 3. Adjust R 9 for 1,9 mV rms.
2	E-E-Pegel	Audio-Ausg.	R 40 (L) R 41 (R)	E-E (STOP) 1 kHz - 8 dB Automatik aus	1. NF-Generator an Audio Eingang (Euro/AV). NF-Voltmeter an Audio Ausgang. 2. Eingangswahlschalter auf AV, Ausgangswahlschalter auf HiFi stellen. 3. Aufnahmeautomatik ausschalten, die Aufnahmepegel-einsteller in Mittelposition bringen. 4. R 40 auf - 6 dB $\pm$ 0,5 dB einstellen. 5. R 41 in gleicher Weise wie R 40 einstellen.
	E-E-Level	Audio out	R 40 (L) R 41 (R)	E-E (STOP) mode 1 kHz - 8 dB ALC OFF	1. Audio-Generator to AUDIO IN (A/V Conn.). Audio-Voltmeter to AUDIO OUT. 2. Set the source select to AUX and Audio out select to HiFi. 3. Set ALC switch to OFF and the recording level volume to center position. 4. R 40 adjust for - 6 dB $\pm$ 0.5 dB. 5. R 41 in the same manner adjust for the right channel.
3	Pegelanzeige			E-E (STOP) 1 kHz - 8 dB Automatik aus	1. NF-Generator an Audio Eingang (Euro/AV). 2. Eingangswahlschalter auf AV, Ausgangswahlschalter auf HiFi stellen. 3. Aufnahmepegel-einsteller in Mittelposition. 4. R 73 so einstellen, daß die Pegelanzeige 0 dB anzeigt. 4. R 74 Einstellung wie R 73.
	Punkt 2.6.2 kontrollieren		R 73 (L) R 74 (R)		
	Level indicator			E-E (STOP) mode 1 kHz - 8 dB ALC OFF	1. Audio-Generator to Audio In (A/V Conn.). 2. Set the source select to AUX and audio out select to HiFi. 3. Recording level volume to center position. 3. R 73 adjust, so that the level indicator shows 0 dB. 4. R 74 adjust in the same manner as R 73.
	Check item		R 73 (L) R 74 (R)		

2.7 Tuner/IF-Schaltung/Tuner IF circuit

Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkt Check point	Einst.-Punkt Adj. point	Betriebsart Signal & Mode	Einstellschritte Description
1	VCO VCO		T2 T2	Tuner Empfang eines Farbsenders Tuner TV colour broadcast	1. Einen Sender im UHF-Bereich einstellen. 2. So einstellen, daß ein optimales Bild erreicht wird. 1. Receive a colour broadcast on a UHF channel. 2. Adjust to obtain a fine picture on the monitor.
2	HF-Regelspannung RFAGC	Hinweis: R 21 kann zur Korrektur von verrauschtem Empfang oder Kreuzmodulationserscheinungen bedingt durch hohe Feldstärke verwendet werden. Note: Adjust R 21 to correct for excess noise in the picture or when streaky cross interference occurs due to strong electrical fields.	R 21 R 21	TV-Empfang TV broadcast Tuner mode	1. Auf minimalste Störung des Bildes auf dem Monitor einstellen. 2. Auf einwandfreien Empfang aller Kanäle überprüfen. 1. Adjust to minimize noise or streaks on the TV screen. 2. Check for absence of abnormality on all channels.
3	Farbpegel Colour level	CN 1 Pin 4 Tuner/CTL Platte CN 1 Pin 4 Tuner/CTL board	R 40 R 40	E-E Farbbalken Normsignal E-E colour bar Normsignal	1. Den Anteil des Magenta-Farbbalkens auf 48 % des gesamten Y-Signals einstellen. 1. Adjust the magenta level to 48 % of the complete Y-Signal.
 B: magenta A:B = 1:0.48 Abb./Fig. 2-7-3					
4	Synchron-Detector Sync. det	C 33 Across C 33	T5 (Sync.) T5 (Sync. det)	Tuner Empfang eines Farbsenders TV broadcast Tuner mode	1. Einen Sender im VHF-Bereich (Kanal 7 – 12) einstellen. 2. Oszilloskop an + Pol von C 33 anschließen. 3. Oszilloskop auf DC schalten und T 5 auf maximale Gleichspannung einstellen. 1. Receive a colour broadcast on a VHF-HI channel. 2. Connect oscilloscope across C 33. 3. Set the oscilloscope to DC mode adjust T 5 to obtain maximum level.

2.8 Bildschirm-Einblendung / On Screen circuit

Nicht in allen Geräten vorhanden
Not all models

Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkt Check point	Einst.-Punkt Adj. point	Betriebsart Signal & Mode	Einstellschritte Description
1	Charakter-Position	TP 901 Hauptplatte	C 905	E-E	1. Frequenzzähler an TP 901 und Masse anschließen. Folgende Punkte kurzschließen: IC 901 Pin 3 und Masse IC 901 Pin 30 und IC 901 Pin 32 2. C 905 auf $7,3 \pm 0,05$ MHz einstellen ohne Video-signal. Hinweis: Benützen Sie für die Einstellung einen 1:1-Tastkopf mit einer Eingangskapazität unter 100 pF.
	Character Position	TP 901 Main board	C 905	E-E	1. Connect a frequency counter to TP 901 and GND. Short IC 901-3 Pin to GND and short IC 901-30 Pin to IC 901-32 Pin (SWD 5 V). 2. Adjust C 905 for 7.30 ± 0.05 MHz without video signal. Note: For below adjustments use 1:1 probe with input capacitance less than 100 pF.
2	Oszillator Farbhintergrund	TP 902	C 916	E-E	1. Frequenzzähler an TP 902 und Masse anschließen. 2. C 916 auf $17,734470$ MHz ± 0.000300 MHz einstellen.
	Background color	TP 902	C 916	E-E	1. Connect a frequency counter to TP 902 and GND. 2. Adjust C 916 for 17.734470 ± 0.000300 MHz.

2.9 Stereo-Decoder / Demodulator circuit

Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkt Check point	Einst.-Punkt Adj. point	Betriebsart Signal & Mode	Einstellschritte Description
1	1. Ton Detektor	Pin 3 (IC 1)	T 4 (ZF-Platte)	2 Ton signal Ton 1 mod. Ton 2 unmod	1. Farbbalkengenerator an Antenneneingang einspeisen. 2. Klirrfaktor-Meßbrücke an IC 1 Pin 3. 3. Mit T 4 auf der ZF-Leiterplatte minimalen Klirrfaktor einstellen.
	First audio detector coil	3 Pin of IC 1	T 4 (IF-PWB)	Biling mode SUB: unmod. MAIN: mod.	1. Apply MAIN audio modulated signal to the front end IF terminal. 2. Connect distortion meter to IC 1 Pin 3. 3. Adjust T 4 of the IF board for minimum distortion.
2	2. Ton Detektor	Pin 2 (IC 1)	T 1	2 Ton Signal Ton 1 mod.	1. Klirrfaktor-Meßbrücke an IC 1 Pin 2. 2. Mit T 1 Klirrfaktor auf Minimum einstellen.
	Second audio detector coil	2 Pin of IC 1	T 1	Biling mode Sub: mod. MAIN: unmod.	1. Connect distortion meter to IC 1 Pin 2. 2. Adjust T 1 of the IF board for minimum distortion.
3	Stereo Trennung	Pin 5 (IC 1)	R 2	Stereo Betrieb R: mod. L: unmod.	1. Signalgenerator auf Stereo-Betrieb schalten. 2. Oszilloskop an IC 1 Pin 5 anschließen. 3. Ausgangssignal mit R 2 auf Minimum stellen.
	Stereo separation	5 Pin of IC 1	R 2	Stereo mode R: mod. L: unmod.	1. Set signal generator to Stereo mode, but adjust only the R channel. 2. Connect oscilloscope to IC 1 Pin 5. 3. Adjust R 2 for minimum output.
4	Knattern	Pin 2 CN 2	T 8, T 2 (ZF-Platte)	Stereo-Betrieb R u. L unmod.	1. Mit T 8 auf minimales Knattern einstellen. 2. Ausgangssignal mit T 2 auf Minimum stellen.
	Buzz	CN 2 Pin 2	T 8, T 2 (IF-PWB)	STEREO mode R/L unmod.	1. Connect noise meter to CN 2 Pin 2. 2. Adjust IF board T 8 for minimum Philips pattern noise. 3. Adjust IF board T 2 for minimum crosshatch noise.
5	Ton-Ausg. Pegel	(L) an CN 2-2 (R) an CN 2-4	R 21 (L) R 24 (R)	Stereo-Betrieb R mod./unmod. L unmod./mod.	1. Signalgenerator auf Stereo schalten. 2. NF Millivoltmeter an CN 2 Pin 2. 3. Mit R 21 (L-Kanal) auf -18 dB einstellen. 4. NF Millivoltmeter an CN 2 Pin 4.
	Audio output level	CN 2-2 Pin (L) CN 2-4 (R)	R 21 (L) R 24 (R)	STEREO mode R mod./unmod. L unmod./mod.	1. Mit R 24 (R-Kanal) auf -18 dB einstellen. 1. Set signal generator to Stereo mode. 2. Connect audio meter to CN 2 Pin 2. 3. Adjust R 21 (L channel) for -18.0 dBs. 4. Similarly, connect audio meter to CN 2 Pin 4 and adjust R 24 for the R channel.

Schaltbildhinweise

Falls nicht anders angegeben:

1. Alle Widerstandswerte in Ohm, 1/6 W; 1/18 W.
2. Kapazitätswerte in uF oder pF.
3. Induktivitätswerte in uH oder mH.
4. Nicht gekennzeichnete Dioden sind MA 165 oder 1 SS 133.
5. Alle Gleichspannungen sind mit einem Digitalvoltmeter bei Aufnahme im SP-Betrieb gemessen. Sind zwischen den Aufnahme- und Wiedergabespannungen im SP-Betrieb Unterschiede, so wird die Spannung bei der Wiedergabe in Klammern angegeben.
6. Die Oszillogramme werden bei der Aufnahme im SP-Betrieb mit einem Farbbalkensignal aufgenommen, während bei der Wiedergabe im SP-Betrieb das Abgleichband verwendet wird.
7. Audio Oszillogramme werden bei Aufnahme eines 1 kHz-Signals (-8 dB) gemessen, während bei der Wiedergabe das Abgleichband verwendet wird.
8. Grau unterlegte Bauteile sind Sicherheitsbauteile und dürfen nur gegen die Original-Ersatzteile ausgewechselt werden!

Flachkabelsteckverbindungen

1. Zum Einsetzen oder Entfernen der Flachkabelsteckverbindung, äußeres Gehäuse nach oben ziehen, um die Verriegelung zu lösen.








Abb./Fig. 1

2. Zum Einsetzen oder Entfernen der Flachkabelsteckverbindung, inneres Gehäuse des Kabelverbinders nach unten drücken, um die Verriegelung zu lösen. (Siehe Abb. 2).

Verbindungen - Connections



Abkürzungen:
Abbreviations:



V: Video/Video M: Steuer-Mechanik/Mechacon
S: Servo/Servo A: Audio/Audio
z.B.: VS = Signalweg von Video zum Servo
Signal flow from video to servo

Circuit diagram notes

Unless other wise specified,

1. All resistance values are in ohms, 1/6 W, 1/8 W.
2. All capacitance values are in uF or pF.
3. All inductance values are in uH or mH.
4. All diodes are 1 SS 133 or MA 165.
5. Voltages are DC- measured (reference to ground) with a digital voltmeter during recording (SP mode) and playback (SP mode) with alignment tape. Where voltage differ between recording and playback, the voltage during playback is shown in parentheses.
6. Waveforms (VIDEO system) are measured (reference to ground) with a color bar during recording and playback with alignment tape.
7. Waveforms (AUDIO system) are measured (reference to ground) with 1 kHz (-8 dBs) during recording and playback with alignment tape (1 kHz).
8. Shaded parts are critical for safety.

Disconnecting the flatwire

1. Pull the connector structure upward to release the clamp when removing or inserting the flat wire cable. (see fig. 1).





Abb./Fig. 2


2. Depress the connector structure downward to release the clamp when removing or inserting the flat wire cable, as indicated in fig. 2.

Symbol - Indications




Video Blockschaltbild

Video block diagram




Servo Blockschaltbild

Servo block diagram




Audio Blockschaltbild


Audio block diagram




Mechaniksteuerung Blockschaltbild
Mechanism control block diagram





Pre/Rec block diagram




Schaltnetzteil Switching regulator




Leiterplatten Schaltnetzteil P.C.B.'s Switching regulator




R16
NC BAL




* Nicht im Export-Modell vorhanden.
* Not fitted to all export models.




Schaltung Laufwerk und Motorenanschlüsse
Main deck circuit and Motor connections



Leiterplatten Laufwerk
P.C.B.'s Main deck circuit




Servo Servo






Tuner-/Kontrollschaltung und ZF-Verstärker



Tuner/CTL and IF amplifier




Tuner-/Kontrollplatte Tuner/CTL board



ZF Verstärkerplatte IF amplifier board




Demodulatorplatte
Demodulator board






Audio
Audio




Audioplatte
Audio board




Aufnahme-/Wiedergabevorverstärker

Pre/Rec amplifier




Leiterplatte Aufnahme-/Wiedergabeverstärker
P.C.B. Pre/Rec amplifier




Antennenverteiler und HF-Modulator Power splitter and RF modulator

NOTES:

1. All parts shown in this schematic are critical for safety.
2. This schematic is only for reference.
Avoid replacing individual parts.
Replace the entire unit only.




Verdrahtungsplan Board interconnections







Timer und Bedienteil Timer and Operation



Timerplatte
Timer board



Schalter-/Displayplatte
Switch/display board



Mikrofonverstärker, Anschlußschaltung und Bedienteil

Mic/Mix, Terminal and operation

